



## C&M Seal Kurulum Kılavuzu

Aşağıdaki tipik bir C&M Seal kurulumunun kısa bir açıklamasıdır. Her ürün için ayrıntılı talimatlar bulunmaktadır ve yakından takip edilmelidir.

1. Şanzımanı şanzıman kaplininden sökün.
2. Mevcut tüm şaft sızdırmazlık sistemlerini sökün ve çıkarın.
3. Hortum kelepçelerini ve eski hortumu mil kütüğünden (arka boru) sökün. Onları atın. C&MSeal ile düzgün çalışmayacakları için bu bileşenleri tekrar KULLANMAYIN.
4. Şaftı tekrar kavramaya karşı çekin. Bu, eski hortumun ve doldurma kutusunun altında bulunan milin bir kısmını ortaya çıkaracaktır.
5. C&MSeal ünitesinin ucunu mafsallı hortuma sokun ve sonuna kadar itin.
6. Sızdırmazlık Ünitesini, eklem contasının yanına, dudak contasının mil üzerinde nereye sürüleceğini belirlemek için stern tüpün yanına yerleştirerek yerleştirin.
7. Bu alanı dikkatlice inceleyin. Sızıntıya neden olabilecek çukurlaşma, çentik veya yüzey kusurları olmadığından emin olun. Bu bölgeyi iyice temizleyin. Şaftı, 280 ila 320 kumlu ıslak / kuru zımpara kağıdı veya şaft çevresinde çalışan zımpara bezi kullanarak cilalayın. İleri ve geri hareketler şaftta düzlükler veya oluklar açabilir. Şaftı fazla cilalamayın, aksi takdirde dudak contası suyu sızdırmaz hale getirir. Montaj sırasında hortumun kış borusu üzerindeki konumunu ayarlayarak montaj hafifçe öne kaydırılabilir.
8. Düzeneği kurmak için yeterli alanı sağlamak için şaftı bağlantıdan uzağa yerleştirin.
9. Aksamı dikkatlice kaydırın (önce hortum ucu).
10. Düzeneği milden aşağıya ve kış borusuna kaydırın. Dudak contasını mildeki temiz bir noktaya yerleştirmek için, gidebildiği kadar veya gerektiği kadar bastırın. Her iki hortum kelepçesini takabilecek kadar hortumun stern tüp üzerinde olduğundan emin olun.
11. Şaftı tekrar kavramaya bağlayın. Kavramanın şanzımana sıkıca sabitlendiğinden emin olun.
12. 2 hortum kelepçesini kış borusu ucu üzerinde eşit şekilde boşluk bırakın ve "sıkıca oturun". Basıncı eşit şekilde dağıtmak için hortum kelepçesi vidaları karşı tarafta olmalıdır. Hortumun C&MSeal ucundaki iki kelepçeyi eşit şekilde boşluk bırakın ve "sıkıca oturtun". Hem C&MSeal hem de kış borusunun eklemli hortuma tam olarak oturduğundan emin olun. Tüm hortum kelepçelerini sıkın.
13. Su enjeksiyon hortumunu mahfazadaki paslanmaz çelik bağlantı parçasına takarak C&MSeal'i basınçlı su kaynağı kaynağına (motorların ham su soğutma sisteminde işaretleyin) bağlayın. C&MSeal'a takılan bir basınçlı hortum varsa, port ile sancak mil contaları arasındaki çapraz geçişi tamamlamak için kullanılır. Komple geçiş talimatları, Su Alma Kitlerine dahildir ve yakından takip edilmelidir.
14. **TEKNEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE SU KAYNAĞINI SURESEAL(S) KONTROL EDİN (Boşta dakikada 1 galon)**  
**\*\*\*ASLA HERHANGİ BİR GRES KULLANMAYIN\*\*\***